



คู่มือ

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ข้อควรปฏิบัติ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

๑. การเปิด - ปิด คอมพิวเตอร์ เปิดเวลา ๐๘.๓๐ น. หรือเมื่อจะใช้งาน ปิดเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือเมื่อเลิกใช้งาน
๒. ปิดจอมอนิเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือขณะที่ไม่ได้ใช้งานเกิน ๓๐ นาที
๓. ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจอมอนิเตอร์ อัตโนมัติหากไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที (Standby Mode)
๔. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
๕. ห้ามมิให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการในเรื่องส่วนตัว
๖. ห้ามติดต่อ เผยแพร่ข้อมูล บทความ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเด็ดขาด
๗. ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการ เล่น Social Media เช่น Facebook , Line , Instagram , Twitter ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
๘. ห้ามเล่นเกมส์ ดูทีวีออนไลน์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทกับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่ใช้ในการทำงาน เช่นพิมพ์หนังสือ รายงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ Social Media ต่างๆ แต่เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอาใจใส่ดูแลและบำรุงรักษา อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์

๑. ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยเดือนละครั้ง
๒. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ ควรปิดเครื่องทิ้งไว้ ๕ - ๑๐ นาที หรือ ก่อนใช้เครื่อง จึงค่อยลงมือทำความสะอาด
๓. ห้ามดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ระบบของเครื่องเกิดความเสียหายได้
๔. ควรใช้แปรงที่มีขนอ่อนๆ ปิดฝุ่น หรือมีเครื่องเป่าฝุ่น ก็สามารถเป่าเครื่องได้เพื่อไล่ฝุ่นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

-/๕. ไม่ควรฉีดสเปรย์...

๕. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใดๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีที่ต้องใช้สเปรย์ทำความสะอาดควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน

๖. ไม่ควรใช้ผ้าเปียกชุ่มน้ำ เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด

๗. ควรจัดวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากกำแพง หรือให้มีช่องว่างด้านหลัง ประมาณ ๑ ฟุต ผู้ที่ใช้โน้ตบุ๊ก ควรให้มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่าง หรือพัดลมระบายอากาศ

๘. ควรลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่สำคัญทิ้งจากคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ไม่หนักเครื่อง

๙. ควรสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ทุกวัน

วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์(keyboard)

๑. ปิดฝุ่นและทำความสะอาดเป็นประจำ

๒. อย่าทำน้ำหกถูกแป้นพิมพ์

๓. คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)

๑. ทำความสะอาดหน้าจอ

๒. อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

๑. ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน

๒. เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆ ดึงออก

วิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

๑. ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง

๒. อย่ากระแทกเมาส์กับพื้น

๓. ทำความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง (case)

๑. ไม่ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

๒. ไม่ควรทำน้ำหรืออาหารหกใส่เครื่อง

การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)

๑. ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่มีความชื้นสูงหรือเปียก

๒. ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปเข้าใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก

๓. ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือที่มีแสงแดดส่องถึง

๔. ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์ ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ายที่มีชื่อไว้สำหรับติด

บนแผ่นดิสก์

-/๕. ไม่ควรรองแผ่นดิสก์...

๕. ไม่ควรรองแผ่นดิสก์ เพราะอาจจะทำให้แผ่นชำรุดและอาจจะทำให้ไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้

๖. ห้ามนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กำลังอ่านข้อมูล

การดูแลรักษาแผ่นซีดี (Cd)

๑. ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

๒. ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทำให้แผ่นซีดีเกิดรอยขีดข่วนและเสียหาย ใช้งานไม่ได้

๓. การจัดแผ่นซีดีที่ถูกต้อง ควรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางใส่ลงไปที่ย่องตรงกลางของแผ่นแล้วใช้นิ้วอื่นจับตรงส่วนขอบของแผ่น ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังของแผ่นซีดี เนื่องจากคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกบนมืออาจทำให้แผ่นซีดีใช้งานไม่ได้เท่าที่ควร

๔. ไม่ควรรองแผ่นซีดี เนื่องจากแผ่นซีดีเป็นพลาสติกแข็งไม่มีความยืดหยุ่นซึ่งอาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสดกหักได้ง่าย